
# PHONIC





**PCX 3000** 

✓ User's Manual
✓ Manual del Usuario

# **PCX 3000**

High Precision Stereo 2-Way Mono 3-Way Crossover Crossover de Alta Precisión Estéreo 2-Vías Mono 3-Vías

<b>ENGLISH</b>	
<b>ESPAÑOL</b>	

# **USER'S MANUAL**

# **CONTENTS**

INTRODUCTION	1
FEATURES	1
QUICK SETUP	_1
OPERATING THE PCX3000	_1
2-Way Stereo Operation	1
Front Panel	1
Rear Pane	_2
3-Way Mono Operation	3
Front Panel	3
Rear Panel	_4
APPLICATION	4
SPECIFICATIONS	5
APPENDIX	
DIMENSIONS	_1
BLOCK DIAGRAM	_2

Phonic preserves the right to improve or alter any information within this document without prior notice

#### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. The MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

**Warning**: the user shall not place this apparatus in the confined area during the operation so that the mains switch can be easily accessible.

- 1. Read these instructions before operating this apparatus.
- 2. Keep these instructions for future reference.
- 3. Heed all warnings to ensure safe operation.
- 4. Follow all instructions provided in this document.
- 5. Do not use this apparatus near water or in locations where condensation may occur.
- 6. Clean only with dry cloth. Do not use aerosol or liquid cleaners. Unplug this apparatus before cleaning.
- 7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tipover.
- 13. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



## CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient

magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

**CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

#### INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the PCX3000, a quality high precision 2-way stereo 3-way mono crossover with a multitude of built-in features, such as low pass filters, phase invert switches, and an additional subwoofer channel. This user 's manual is specially designed to provide you with the best possible information on using the device. We strongly suggest reading the manual carefully before attempting to handle this device, and then store it an easily accessible place for future reference.

#### **FEATURES**

- Professional, high-precision stereo 2-way/mono 3-way crossover with separate subwoofer output
- Separate subwoofer section with independent frequency control
- World-class performance 24dB per octave Linkwitz-Riley filters
- Absolutely flat summed amplitude response, zero phase difference
- Individual output level controls for all bands
- Individual output mutes for easy band adjustment
- Individual phase reverse switches for instant phase correction
- Switchable 25Hz subsonic filter on each input for lowfrequency driver protection
- Servo-balanced, XLR connectors for all inputs and outputs
- Ultra-high precision potentiometers for ultimate accuracy and repeatability
- Ultra low-noise audio operational pre-amplifiers for outstanding sound performance
- Illuminated switches for secure operation in dark stage environments
- High-quality components and exceptionally rugged construction for long life and reliability
- Shielded toroidal mains transformer for minimal noise interference

#### **QUICK SETUP**

- Make sure your unit is off. Preferably remove the AC power cable.
- Connect your required output device to the PCX3000's input connector. Commonly, this would be a mixer's auxiliary or main output.
- Connect all of your required input devices to the device's output connectors. Commonly this would be amplifiers or active speakers/subwoofers.
- Set the mode button on the rear to your needs. There are two modes total: 2-way stereo and 3-way mono. 5. Turn your devices on in this order: instruments, mixer, signal processors (including the PCX3000), amps/speakers.

#### **OPERATING THE PCX3000**

As the PCX3000 runs in a variety of different modes, we have separated this user's manual by these different modes and highlighted the control elements pertaining to each mode as to help better make the distinction between critical Note: on the rear of the device, the labels located above or below any of the connectors refer to different crossover modes available. Ensure the MODE switch and the corresponding connectors are properly configured as to prevent damage occurring to your speakers.

#### 2-Way Stereo Operation

Set the PCX3000 to 2-way stereo by ensuring the Mode button on the rear of the device is pressed down. When set correctly, the stereo LED on the front of the device will light up, as well as the corresponding function buttons. When set to stereo, both channels will work in an identical manner.

#### **Front Panel**

#### 1. Input Control


This control will adjust the input gain between -12 and +12 dB.

#### 2. Low Cut Button

Pushing this button will activate a low cut (high pass) filter, set at 25 Hz, which will help protect woofers from extremely low frequency signals.

#### 3. Low/High Crossover Frequency Control

This control will determine the crossover frequency between the low and high frequency signals. When the Crossover Frequency button on the rear of the device is pushed in, the frequency range is multiplied by a factor of 10.



#### 4. Low Output Control

This controls the level of the low-band output between -6 and +6 dB.

#### 5. Low Phase Invert Control

This button reverses the phasing of the low-band output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

#### 6. Low Mute Button

Pushing this button will mute the low-band signal.

#### 7. High Output Control

This controls the level of the high-band output between -6 and +6 dB.

#### 8. High Phase Invert Button

This button reverses the phasing of the high-band output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

#### 9. High Mute Button

Pushing this button will mute the high-band signal.

#### 10. Subwoofer Crossover

Frequency Control This control will determine the crossover frequency between the low and subwoofer frequency signals between 10 and 215 Hz.

#### 11. Subwoofer Gain Control

This control is used to set the output level of the subwoofer output.

#### 12. Subwoofer Phase Invert Button

This button reverses the phasing of the subwoofer output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

#### 13. Subwoofer Mute Button

Pushing this button will mute the subwoofer signal.

#### **Rear Panel**

#### 14. AC Connector and Fuse Holder

This connector is used to supply power to the PCX3000 through the AC cable provided along with this unit. The fuse holder located below this connector is used to house the connector's fuse. If for some reason the fuse blows, replace it with a fuse of identical type and rating.

#### 15. High Output Connectors

This connector will output the high-band signal.

#### 16. Low Output Connectors

This connector will output the low-band signal.

#### 17. Crossover Frequency Button

Pushing this button will raise the control range of frequencies adjustable by the high/low crossover frequency control by 10 times (ie. when the button is released, the control range will be between 44 and 930 Hz; pushed-in, the range will be between 440 Hz and 9.3 kHz).

#### 18. Input Connector

Users can connect their balanced or unbalanced input signals here.

#### 19. Mode Button


This button determines the operating of the crossover. For 2-way stereo operation, the button should be pressed. Release, the PCX3000 will be set to 3-way mono.


**Note:** Be sure to turn your system off before changing the setting of this button as it produces interference that may have a

negative effect on speakers or other equipment.

#### 20. Subwoofer Output Connectors

This connector will output the subwoofer signal. This signal remains constant when in mono or stereo mode.





#### 3-Way Mono Operation

Set the PCX3000 to 3-way mono by releasing the Mode buttons on the rear of the device. When set correctly, the mono LED on the front of the device will light up, as well as the corresponding function buttons.

#### **Front Panel**

#### 1. Input Control

This control will adjust the input gain between -12 and +12 dB.

#### 2. Low Cut Button

Pushing this button will activate a low cut (high pass) filter, set at 25 Hz, which will help protect woofers from extremely low frequency signals.

#### 3. Low/Mid Crossover Frequency Control

This control will determine the crossover frequency between the low and mid frequency signals. When the Crossover Frequency button on the rear of the device is pushed in, the frequency range is multiplied by a factor of 10.

#### 4. Low Output Control

This controls the level of the low-band output between -6 and +6 dB.

#### 5. Low Phase Invert Control

This button reverses the phasing of the low-band output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

#### 6. Low Mute Button

Pushing this button will mute the low-band signal.

#### 7. Mid/High Crossover Frequency Control

This control will determine the crossover frequency between the mid and high frequency signals. When the Crossover Frequency button on the rear of the device is pushed in, the frequency range is multiplied by a factor of 10.

#### 8. Mid Output Control

This controls the level of the mid-band output between -6 and +6 dB

#### 9. Mid Phase Invert Button

This button reverses the phasing of the mid-band output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

#### 10. Mid Mute Button

Pushing this button will mute the mid-band signal.

#### 11. High Output Control

This controls the level of the high-band output between -6 and +6 dB.

#### 12. High Phase Invert Button

This button reverses the phasing of the high-band output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

#### 13. High Mute Button

Pushing this button will mute the high-band signal.

#### 14. Subwoofer Crossover Frequency Control

This control will determine the crossover frequency between the low and subwoofer frequency signals between 10 and 215 Hz.

#### 15. Subwoofer Gain Control

This control is used to set the output level of the subwoofer output.

#### 16. Subwoofer Phase Invert Button


This button reverses the phasing of the subwoofer output, making the signal appropriate for out-of-phase or incorrectly wired speakers.

3

#### 17. Subwoofer Mute Button

Pushing this button will mute the subwoofer signal.

PCX3000



#### **Rear Panel**

#### 18. AC Connector and Fuse Holder

This connector is used to supply power to the PCX3000 through the AC cable provided along with this unit. The fuse holder located below this connector is used to house the connector's fuse. If for some reason the fuse blows, replace it with a fuse of identical type and rating.

#### 19. High Output Connectors

This connector will output the high-band signal.

#### 20. Mid Output Connectors

This connector will output the mid-band signal.

#### 21. Low Output Connectors

This connector will output the low-band signal.

#### 22. Crossover Frequency Button

Pushing this button will raise the control range of frequencies adjustable by the mid/high crossover frequency control by 10 times (ie. when the button is released, the control range will be between 44 and 930 Hz; pushed-in, the range will be between 440 Hz and 9.3 kHz).

#### 23. Input Connector

Users can connect their balanced or unbalanced input signals here.

#### 24. Mode Button

This button determines the operating of the crossover. For 3-way mono operation, the button should be released. When pressed down, the PCX3000 will be set to 2-way stereo.

**Note:** Be sure to turn your system off before changing the setting of this button as it produces interference that may have a negative effect on speakers or other equipment.

#### 25. Subwoofer Output Connectors

This connector will output the subwoofer signal. This signal remains constant when in mono or stereo mode.

#### **APPLICATION**

#### **Measurement & Setup Tools**

By using a hand-held spectrum analyzing tool along with pink noise, users are able to better perfect their system's sound. Check the operation manuals for your analyzer and pink-noise generator for many more useful tips on set up. Play the pink noise through your system and stand about 5 meters from your speaker to take measurements with the spectrum analyzer.

#### **Setting Input Levels**

The input level can be cut and boost by up to 6 dB. Provided the output level of your mixer is set to an acceptable degree, setting all input controls to 0 dB should be perfectly acceptable. In the event that the device you connect to the PCX3000's input is a consumer level device (ie. signal level is as low as -10dBV), using the full amount of boost that the input level control allows may be necessary.

#### **Setting Output Levels**

Output levels of each individual band can be cut and boost by up to 6 dB. With the help of an analyzer, all output levels can be set to achieve a linear frequency response in the system. First mute each output, leaving the one you wish to set active, and check crossover frequencies and levels by playing pink-noise through your system. Then, when switching on an adjacent band, the level measured at the crossover frequency should immediately go up by 3 dB. This can then be repeated for all output channels.

#### **Setting the Crossover Frequency**

The first thing to keep in mind when setting your crossover is what frequencies can my speakers handle? Be sure to check your subwoofer, full-range speaker or driver's user's manual before setting your crossover frequencies. Keeping the signal sent to the speaker in the frequency range ascribed in the user's manual will ensure your speakers function smoothly and correctly. The Linkwitz-Riley filter employed by the PCX3000 employs a slope of 24 dB per octave. It may be interesting to note that, due to the Crossover Frequency Button on the rear of the device, the crossover frequency for the low frequency band is adjustable between 44Hz and 9.3 kHz. This allows for the low output to be used with full-range speakers as well as subwoofer speakers.

#### **Subwoofer Output**

PCX3000 features an individual subwoofer output that runs whether in stereo or mono operation. The subwoofer output, featured in addition to the low frequency output, allows exceptionally loud and deep bass to be played through your system. The subwoofer signal is a combined mono signal of the channel 1 and 2 input signals.

4 PCX3000

# **SPECIFICATIONS**

Audio Inputs			
Connectors		XLR	
Туре		Electronically servo-balanced, HF filtered	
Input Impedance	Balanced >50 kohm, unbalance >25 kohm		
Max. Input Level	+22 dBu typical, ba	lanced or unbalanced	
CMRR	>40dB, typical	>55dB at 1 kHz	
Audio Outputs			
Connectors	XLR		
Type	Electronically servo-balanced, HF filtered		
Output Impedance	Balanced 60 ohm, unbalance 30 ohm		
Max. Output Level	+20 dBu, baland	+20 dBu, balanced or unbalanced	
Performance			
Bandwidth	20 Hz to 20 kHz, +0/-0.5 dB		
Frequency Response	<5 Hz to >60	<5 Hz to >60 kHz, +0/-3 dB	
Signal to Noise Ratio	Ref.: +4 dBu, 20 Hz to 20 kHz, unweighted		
Oignal to Noise Italio	Stereo-Mode:	Mono-Mode:	
Low Output	>94 dB	>94 dB	
Mid Output		>96 dB	
High Output	>92 dB	>92dB	
Dynamic Range	>106 dB, unweighted		
THD & Noise	<0	<0.04%	
	High to Low: <93 dB		
Interchannel Crosstalk	High to Mid: <95 dB		
	Mid to Low: <96 dB		
Crossover			
Filter-Type	Linkwitz-Riley, 24 dE	Linkwitz-Riley, 24 dB/octave, state-variable	
Mono Mode Frequencies	x1	x10	
Low/High	44 to 930 Hz	440 Hz to 9.3 kHz	
Low/Mid	44 to 930 Hz	440 Hz to 9.3 kHz	
Mid/High	440 Hz	to 9.3 kHz	
Stereo Mode Frequencies	x1	x10	
Low/High	44 to 930 Hz	440 Hz to 9.3 kHz	
USA/Canada	120V	~, 60 Hz	
Europe/U.K./Australia	230V	230V ~, 50 Hz	
Japan	100V ~,	50-60 Hz	
Power Consumption	<2	20 W	
Europ	100-120 V ~, T630 mA H		
Fuses	200-240V ~, T 315 mA H		
Mains Connection		Standard IEC receptacle	
Dimensions	19" x 1.7" x 8.2" (483 x 44 x 208 mm)		
Net Weight	2.13 kg (4.7 lbs)		

#### SERVICE AND REPAIR

For replacement parts, service and repairs please contact the Phonic distributor in your country. Phonic does not release service manuals to consumers, and advice users to not attempt any self repairs, as doing so voids all warranties. You can locate a dealer near you at http://www.phonic.com/where/.

#### WARRANTY INFORMATION

Phonic stands behind every product we make with a no-hassles warranty. Warranty coverage may be extended, depending on your region. Phonic Corporation warrants this product for a minimum of one year from the original date of purchase against defects in material and workmanship under use as instructed by the user's manual. Phonic, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. No returns or repairs will be accepted without a proper RMA number (return merchandise authorization). In order to keep this warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. Any tampering of the product or attempts of self repair voids all warranty. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty is valid only if the product was purchased new from an authorized Phonic dealer/distributor. For complete warranty policy information, please visit http://www.phonic.com/warranty/.

#### CUSTOMER SERVICE AND TECHNICAL SUPPORT

We encourage you to visit our online help at http://www.phonic.com/support/. There you can find answers to frequently asked questions, tech tips, driver downloads, returns instruction and other helpful information. We make every effort to answer your questions within one business day.

support@phonic.com http://www.phonic.com



# Manual del Usuario

# **CONTENIDO**

_1
1
1
1
_1
_1
2
_3
3
_4
4
5
1
2

Phonic se reserva el derecho de mejorar o alterar cualquier información provista dentro de este documento sin previo aviso.

#### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Lea estas instrucciones antes de operar este aparato.
- 2. Mantenga este instructivo para futuras referencias.
- 3. Preste atención a todas las advertencias para asegurar una operación adecuada.
- Siga todas las instrucciones indicadas en este instructivo.
- 5. No utilize este aparato cerca del agua o en lugares donde se puedan dar condensaciones.
- Limpie solamente con lienzos secos. No utilice aerosol ni limpiadores líquidos. Desconecte este aparato antes de limpiarlo.
- 7. No bloque ninguna de las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- 8. No lo instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas, u otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. No deshaga la opción de seguridad del plug polarizado o aterrizado. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas una más grade que la otra. Una clavija del tipo polarizado tiene dos cuchillas y un diente. La cuchilla más ancha o el tercer diente esta incluido para su seguridad. Si esta clavija no se acomoda en su toma corriente, consulte un electricista para que cambie el toma corriente obsoleto.
- Proteja el cable de electricidad de ser pisado o picado particularmente en la clavija, los receptaculos y en el punto donde estos salgan del aparato.
   No pise los cables de alimentación de AC.
- 11. Utilice solamente accesorios o demás cosas especificadas por el fabricante.
- 12. Transporte solamente con un carro, pedestal, tripie abrazaderas o mesas espedicifadas por el fabricante, o incluidas con el aparato. Si se utiliza un carro, tenga precaución cuando mueva el carro con el aparato para evitar lesiones de cualquier tipo.
- 13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se ocupe en periodos largos de tiempo.
- 14. Refiera todo el servicio al personal calificado. Se requiere de servicio cuando el aparato a sido dañado en cualquier manera, por ejemplo cuando el cable de alimentación de voltaje o la clavija han sido dañados, si se ha derramado liquido o si algun objeto a caido en el aparato, o si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no funcione normalmente o si ha sufrido una caída.



PRECAUCION
RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO ABRIR



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO REMUEVA LA TAPA (O LA CUBIERTA)
NO HAY REFACCIONES DENTRO
MANDE A SERVICIO CON EL PERSONAL CALIFICADO



El simbolo con una flecha encerrado en un triangulo equilátero, es para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del chasis del producto que pudiera ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de shock eléctrico a las personas.



El punto de exclamación dentro de un triangulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de instrucciónes importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el equipo.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de shock o fuego eléctrico no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

**PRECAUCION:** No use controles, ajustes, no realice procedimientos diferentes a los especificados, esto puede resultar en una peligrosa exposición a la radiación.



#### INTRODUCTION

Felicitaciones por su compra de PCX3000, un Crossover de alta calidad de precisión 2-caminos estéreo 3-caminos mono con multiples características incorporadas, tales como filtros de paso bajo, interruptores para invertir fase y, un canal adicional de subwoofer. Este manual del usuario está diseñado especialmente para proveerle con la mejor información posible sobre el uso de dispositivo. Le sugerimos fuertemente que lea este manual cuidadosamente antes de intentar a manejar este dispositivo, y luego guárdelo en un lugar de fácil acceso para referencia futura.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Crossover profesional, precisión alta, 2 caminos estéreo / 3 caminos mono con salida de subwoofer separada
- Sección de subwoofer separada con control de frecuencia independiente
- Rendimiento de clase mundial de 24dB por octava filtros Linkwitz-Riley
- Absolutamente plano sumado respuesta de amplitud, diferencia de fase cero
- Controles de nivel de salida individual para todas las bandas
- Mutes de salida individual para fácil ajuste de banda
- Interruptores de reverso de fase individual para corrección de fase instante
- Filtro subsónico de 25Hz cambiable en cada entrada para protección de controlador de baja frecuencia
- Conectores servo-balanceados, XLR para todas las entradas y salidas
- Potenciometros de precisión ultra alta para última precisión y capacidad de repeticiones
- Preamplificadores operacionales de audio de ruido ultra bajo para rendimiento de sonidos salientes
- Interruptores con iluminaciones para operación segura en ambiente oscuro
- Componentes de alta calidad y de construcción excepcionalmente desigual para larga vida y fiabilidad
- Transformador con escudo toroidal principal para interferencia mínima de ruido

#### **CONFIGURACIÓN RÁPIDA**

- Asegúrese de que su unidad está apagada. Preferentemente remueva el cable de corriente alterna.
- Conecte su dispositivo de salida requerido a conector de entrada de PCX3000. En general, ésto sería un auxiliar de mezcladora o salida principal.
- Conecte todos sus dispositivos de entrada requeridos a los conectores de salida de dispositivo. En general, ésto serían amplificadores o altavoces/subwoofers activos.
- Setée los botones de modo en la parte trasera según sus necesidades. Hay dos modos totales: 2 caminos estéreo y 3 caminos mono.
- Encienda sus di spos i t i vos en es te orden: instrumentos, mezcladora, procesadores de señal (incluyendo PCX3000), amplificadores/altavoces.

#### **OPERANDO PCX3000**

Como PCX3000 corre en una variedad de modos diferentes, hemos separado este manual del usuario por estos diferentes modos y destacado los elementos de control pertinentes a cada modo para una mejor distinción.

**Nota:** en el dorso de dispositivo, las etiquetas ubicadas sobre o debajo de cualquier conector atribuyen a diferentes modos disponibles de crossover. Asegúrese que los interruptores MODE y los conectores correspondientes están configurados correctamente para prevenir daños a sus altavoces.

### Operación Estéreo de 2 Caminos

Setée el PCX3000 a estéreo de 2 caminos asegurando que el botón de Modo(Mode) en el dorso del dispositivo está pulsado. Cuando está seteado correctamente, el LED de estéreo en el frente del dispositivo se encenderá, así como los botones de función correspondientes. Cuando se setea a estéreo, ambos canales trabajarán en una manera idéntica.

#### **Panel Frontal:**

#### 1. Control de Entrada


Este control ajustará la ganancia de entrada entre-12 y +12 dB.

#### 2. Botón de Corte Bajo

Pulsando este botón activará un filtro de corte bajo (paso alto), seteado en 25 Hz, que ayudará a proteger los woofers de las señales de frecuencia extremadamente bajas.

#### 3. Control de Frecuencia Baja/Alta de Crossover

Este control determinará la frecuencia de crossover entre las señales de frecuencia bajas y altas. Cuando el botón de Frecuencia de Crossover en el dorso del dispositivo está pulsado, el rango de la frecuencia es multiplicado por un factor de 10.



#### 4. Control de Salida Baja

Éste controla el nivel de salida de banda baja entre -6 y +6 dB.

#### 5. Control de Invertir de Fase Baja

Este botón invierte las fases de salida de banda baja, haciendo la señal apropiada para altavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 6. Botón Mute Bajo

Pulsando este botón enmudecerá la señal de banda baja.

#### 7. Control de Salida Alta

Éste controla el nivel de salida de banda alta entre-6 y +6 dB.

#### 8. Botón de Invertir de Fase Alta

Este botón invierte las fases de salida de banda alta, haciendo la señal apropiada para altavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 9. Botón Mute Alto

Pulsando este botón enmudecerá la señal de banda alta.

#### 10. Control de Frecuencia de Crossover de Subwoofer

Este control determinará la frecuencia de crossover entre baja y señales de frecuencia de subwoofer entre 10 y 215 Hz.

#### 11. Control de Ganancia de Subwoofer

Este control es usado para setear el nivel de salida de la salida de subwoofer.

#### 12. Botón de Invertir de Fase de Subwoofer

Este botón invierte las fases de la salida de subwoofer, haciendo la señal apropiada para al tavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 13. Botón Mute de Subwoofer

Pulsando este botón enmudecerá la señal de subwoofer.

#### Panel de Dorso:

#### 14. Conector de Corriente Alterna y Portafusible

Este conector es usado para suministrar energía a PCX3000 por el cable de cor r iente al terna proporcionado con esta unidad. El portafusible localizado debajo de este conector es usado para contener el fusible del conector. Si por alguna razón el fusible explota, sustitúyalo por un fusible de idéntico tipo e índice.

#### 15. Conectores de Salida Alta

Este conector generará señal de banda alta.

#### 16. Conectores de Salida Baja

Este conector generará señal de banda baja.

#### 17. Botón de Frecuencia de Crossover

Pulsando este botón incrementará el rango de control de frecuencias ajustables por el control de frecuencia alta/baja de crossover por 10 veces (esto es, cuando el botón es liberado, el rango de control estará entre 44 y 930 Hz; pulsado, el rango estará entre 440 Hz y 9.3 kHz).

#### 18. Conector de Entrada

Los usuarios pueden conectar sus señales de entrada balanceadas o no balanceadas aquí.


#### 19. Botón Modo

Este botón determina el funcionamiento de crossover. Para la operación estérea de 2 caminos, el botón debería estar Pulsado. Liberado. PCX3000 se seteará en mono 3 caminos.

**Nota:** Asegúrese de apagar su sistema antes del cambiar la configuración de este botón ya que esto produce interferencia que puede tener un efecto negativo sobre los altavoces u otro equipo.


#### 20. Conectores de Salida de Subwoofer

Este conector generará la señal de subwoofer. Esta señal permanece constante cuando está en modo mono o estéreo.



2

3



### Operación Mono de 3 Caminos

Setée el PCX3000 a 3 caminos mono liberando los botones de Modo (Mode) en el reverso del dispositivo. Cuando está seteado correctamente, el LED mono en el frente del dispositivo se encenderá, así como los botones de función correspondientes.

#### **Panel Frontal:**

#### 1. Control de Entrada

Este control ajustará la ganancia de entrada entre-12 y +12 dB.

#### 2. Botón de Corte Bajo

Pulsando este botón activará un filtro de corte bajo (paso alto), seteado en 25 Hz, que ayudará a proteger los woofers de las señales de frecuencia extremadamente bajas.

#### 3. Control de Frecuencia Baja/Media de Crossover

Este control determinará la frecuencia de crossover entre las señales de frecuencia baja y el media. Cuando el botón de Frecuencia de Crossover en el dorso del dispositivo está pulsado, el rango de la frecuencia es multiplicado por un factor de 10.

#### 4. Control de Salida Baja

Éste controla el nivel de salida de banda baja entre -6 y +6 dB.

#### 5. Control de Invertir de Fase Baja

Este botón invierte las fases de salida de banda baja, haciendo la señal apropiada para altavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 6. Botón Mute Bajo

Pulsando este botón enmudecerá la señal de banda baja.

#### 7. Control de Frecuencia Media/Alta de Crossover

Este control determinará la frecuencia de crossover entre las señales de frecuencia media y alta. Cuando el botón de Frecuencia de Crossover en el dorso del dispositivo está pulsado, el rango de la frecuencia es multiplicado por un factor de 10.

#### 8. Control de Salida Media

Éste controla el nivel de salida de banda media entre-6 y +6 dB.

#### 9. Botón de Invertir de Fase Media

Este botón invierte las fases de salida de banda media, haciendo la señal apropiada para altavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 10. Botón Mute Medio

Pulsando este botón enmudecerá la señal de banda media.

#### 11. Control de Salida Alta

Éste controla el nivel de salida de banda alta entre-6 y +6 dB.

#### 12. Botón de Invertir de Fase Alta

Este botón invierte las fases de salida de banda alta, haciendo la señal apropiada para altavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 13. Botón Mute Alto

Pulsando este botón enmudecerá la señal de banda alta

#### 14. Control de Frecuencia de Crossover de Subwoofer

Este control determinará la frecuencia de crossover entre baja y señales de frecuencia de subwoofer entre 10 y 215 Hz.

#### 15. Control de Ganancia de Subwoofer

Este control es usado para setear el nivel de salida de la salida de subwoofer.


#### 16. Botón de Invertir de Fase de Subwoofer

Este botón invierte las fases de la salida de subwoofer, haciendo la señal apropiada para al tavoces desfasados o incorrectamente alambrados.

#### 17. Botón Mute de Subwoofer

Pulsando este botón enmudecerá la señal de subwoofer.

PCX3000



#### Panel de Dorso:

#### 18. Conector de Corriente Alterna y Portafusible

Este conector es usado para suministrar energía a PCX3000 por el cable de cor r iente al terna proporcionado con esta unidad. El portafusible localizado debajo de este conector es usado para contener el fusible del conector. Si por alguna razón el fusible se explota, sustitúyalo por un fusible de idéntico tipo e índice.

#### 19. Conectores de Salida Alta

Este conector generará señal de banda alta.

#### 20. Conectores de Salida Media

Este conector generará señal de banda media.

#### 21. Conectores de Salida Baja

Este conector generará señal de banda baja.

#### 22. Botón de Frecuencia de Crossover

Pulsando este botón incrementará el rango de control de frecuencias ajustables por el control de frecuencia media/alta de crossover por 10 veces (esto es, cuando el botón es liberado, el rango de control estará entre 44 y 930 Hz; pulsado, el rango estará entre 440 Hz y 9.3 kHz).

#### 23. Conector de Entrada

Los usuarios pueden conectar sus señales de entrada balanceadas o no balanceadas aquí.

#### 24. Botón Modo

Este botón determina el funcionamiento de crossover. Para la operación mono de 3 caminos, el botón debería estar liberado. Cuando está pulsado, PCX3000 se seteará en estéreo 2 caminos.

**Nota:** Asegúrese de apagar su sistema antes del cambiar la configuración de este botón ya que esto produce interferencia que puede tener un efecto negativo sobre altavoces u otro equipo.

#### 25. Conectores de Salida de Subwoofer

Este conector generará la señal de subwoofer. Esta señal permanece constante cuando está en modo mono o estéreo.

#### **APLICACIÓN**

#### Medición & Herramientas de Configuración

Usando un instrumento de análisis de espectro a mano junto con el ruido rosa, los usuarios son capaces de perfeccionar el sonido de su sistema. Chequée los manuales de operación de su analizador y generador de ruido rosa para muchos consejos útiles más sobre el montaje. Ejecute el ruido rosa a través de su sistema y ubiquese aproximadamente 5 metros de su altavoz para tomar medidas con el analizador de espectro.

#### Configurando Niveles de Entrada

El nivel de entrada puede ser cortado e incrementado hasta 6 dB. A condición de que el nivel de salida de su mezcladora sea seteado a un grado aceptable, configurando todos los controles de entrada a 0 dB debería ser absolutamente aceptable. En el caso de que el dispositivo que usted conecta a la entrada de PCX3000 es un dispositivo de nivel de consumidor (esto es, el nivel de señal es tan bajo como-10dbv), usando la cantidad total de incremento que el control de nivel de entrada permite podría ser necesario.

#### Configurando Niveles de Salida

Los niveles de salida de cada banda individual pueden ser cortados e incrementados hasta 6 dB. Con la ayuda de un analizador, todos los niveles de salida pueden ser seteados para alcanzar una respuesta frecuencial lineal en el sistema. Primero enmudece cada salida, dejando el que usted desea poner en activo, y chequée las frecuencias y los niveles de crossover ejecutando el ruido rosa a través de su sistema. Entonces, encendiendo una banda adyacente, el nivel medido en la frecuencia de crossover debería subir inmediatamente 3 dB. Esto puede ser repetido entonces para todos los canales de salida.

#### Configurando la Frecuencia de Crossover

La primera cosa de tener presente cuando configure su crossover es qué frecuencias pueden manejar mis altavoces? Asegúrese de chequear su subwoofer, el altavoz de rango completo o el manual del usuario de controlador antes de configurar las frecuencias de su crossover. Mantenga el envío de la señal al altavoz en el rango de frecuencia atribuido en el manual del usuario asegurará la función de sus altavoces sin problemas y correctamente. El filtro Linkwitz-Riley utilizado por el PCX3000 emplea una inclinación de 24 dB por octava. Puede ser interesante notar que, debido al Botón de Frecuencia de Crossover en el reverso del dispositivo, la frecuencia de crossover para la banda de frecuencia baja es ajustable entre 44Hz y 9.3 kHz. Esto permite que la salida baja ser usado con altavoces de rango completo así como altavoces de subwoofer.

#### Salida de Subwoofer

PCX3000 presenta una salida de subwoofer individual que corre tanto en operación estérea como mono. La salida de subwoofer, caracterizado además a salida de baja frecuencia, permite bass excepcionalemnte fuerte y grave ser ejecutado a través de su sistema. La señal de subwoofer es una combinación de señal mono de señales de entrada de canal 1 y 2.

4

# **ESPECIFICACIONES**

Entradas Audio			
Conectores	XLR		
Tipo	Electronicamente servo-balanceado, HF filtrado		
Impedancia de Entrada	Balanceado >50 kohm,	no balanceado >25 kohm	
Nivel de Entrada Máx.	+22 dBu típico, balanceado o no balancedo		
CMRR		>55dB at 1 kHz	
Salidas Audio	·		
Conectores	XLR		
Tipo	Electronicamente servo-balanceado, HF filtrado		
Impedancia de Salida	Balanceado 60 ohm, no balanceado 30 ohm		
Nivel de Salida Máx.	+20 dBu, balanceado o no balanceado		
Performance			
Ancho de Banda	20 Hz a 20 kHz, +0/-0.5 dB		
Respuesta de Frecuencia	<5 Hz a >60 kHz, +0/-3 dB		
Índice de Señal a Ruido —	Ref.: +4 dBu, 20 Hz a 20 kHz, inponderado		
Indice de Senai a Ruido —	Modo-Estéreo:	Modo-Mono:	
Salida Baja	>94 dB	>94 dB	
Salida Media		>96 dB	
Salida Alta	>92 dB	>92dB	
Rango Dinámico	>106 dB, inponderado		
THD & Ruido	<0.04%		
	Alta a Baja: <93 dB		
Interferencias Intercanales	Alta a Media: <95 dB		
	Media a Baja: <96 dB		
Crossover			
Filtro-Tipo	Linkwitz-Riley, 24 dB/	octava, estado variable	
Frecuencias Modo Mono	x1	x10	
Baja / Alta	44 a 930 Hz	440 Hz a 9.3 kHz	
Baja / Media	44 a 930 Hz	440 Hz a 9.3 kHz	
Media / Alta	440 Hz a 9.3 kHz		
Frecuencias Modo Estéreo	x1	x10	
Baja / Alta	44 a 930 Hz	440 Hz a 9.3 kHz	
USA/Canadá	120V ~, 60 Hz		
Europa/Reino Unido/Australia		~, 50 Hz	
Japón	100V ~, 50-60 Hz		
Consumo de Energía	<20 W		
Fusible —	100-120 V ~, T630 mA H		
	200-240V ~, T 315 mA H		
Conexiones Principales	Estándar IEC receptáculo		
Dimensiones	19" x 1.7" x 8.2" (483 x 44 x 208 mm)		
Peso Neto	2.13 kg (4.7 lbs)		

# SERVICIO Y REPARACIÓN

Para refacciones de reemplazo y reparaciones, por favor póngase en contacto con nuestro distribuidor de Phonic en su país. Phonic no distribuye manuales de servicio directamente a los consumidores y, avisa a los usuarios que no intenten hacer cualquier reparación por si mismo, haciendo ésto invalidará todas las garantías del equipo. Puede encontrar un distribuidor cerca de usted en http://www.phonic.com/where/.

## INFORMACIÓN DE LA GARANTIA

Phonic respalda cada producto que hacemos con una garantía sin enredo. La cobertura de garantía podría ser ampliada dependiendo de su región. Phonic Corporation garantiza este producto por un mínimo de un año desde la fecha original de su compra, contra defectos en materiales y mano de obra bajo el uso que se instruya en el manual del usuario. Phonic, a su propia opinión, reparará o cambiará la unidad defectuosa que se encuentra dentro de esta garantía. Por favor, guarde los recibos de venta con la fecha de compra como evidencia de la fecha de compra. Va a necesitar este comprobante para cualquier servicio de garantía. No se aceptarán reparaciones o devoluciones sin un número RMA apropiado (return merchandise autorization). En orden de tener esta garantía válida, el producto deberá de haber sido manejado y utilizado como se describe en las instrucciones que acompañan esta garantía. Cualquier atentado hacia el producto o cualquier intento de repararlo por usted mismo, cancelará completamente esta garantía. Esta garantía no cubre daños ocasionados por accidentes, mal uso, abuso o negligencia. Esta garantía es válida solamente si el producto fue comprado nuevo de un representante/distribuidor autorizado de Phonic. Para la información completa acerca de la política de garantía, por favor visite http://www.phonic.com/warranty/.


# SERVICIO AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

Le invitamos a que visite nuestro sistema de ayuda en línea en www.phonic.com/support/. Ahí podrá encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes, consejos técnicos, descarga de drivers, instrucciones de devolución de equipos y más información de mucho interés. Nosotros haremos todo el esfuerzo para contestar sus preguntas lo antes posible.

support@phonic.com http://www.phonic.com



# **DIMENSIONS DIMENSIONES**



measurements are shown in mm/inches

Todas las medidas están mostradas en mm/pulgadas.

#### **BLOCK DIAGRAM DIAGRAMA DE BLOQUE**

